

DIE Computer - NANO-SIM-SCHABLONE

**BITTE DRUCKEN SIE DIESE PDF-DATEI
MIT IHREM FARBDRUCKER AUS.**

WICHTIG: Drucken Sie die Datei unverkleinert (Größe 100 %) auf eine Seite im Papierformat A4 aus.
Wählen Sie die beste Druckqualität und benutzen Sie hochwertiges Druckerpapier.

Benutzen Sie diese COMPUTERBILD Nano-SIM-Schablone,
um aus Ihrer herkömmlichen Mini-SIM- oder Micro-SIM-Karte eine Nano-SIM zu machen.



Schneiden Sie die Schablone aus: links für Ihre Mini-SIM, rechts für Ihre
Micro-SIM. Die rote Fläche hat genau die Größe einer Nano-SIM-Karte.

Legen Sie Ihre ausgeschnittene SIM-Schablone so auf Ihre SIM-Karte, dass
die angeschnittene Ecke der Schablone zur selben Seite zeigt wie die
angeschnittene Ecke auf der SIM-Karte.

WICHTIG: Der goldene SIM-Chip muss vollständig von der Nano-SIM-Schablone bedeckt sein.
Zuschneiden direkt am Rand des Chips beschädigt ihn nicht.

Befestigen Sie die Schablone mit transparentem Klebeband.
Schneiden Sie vorsichtig und so exakt wie möglich mit einer Schere um
die rote Fläche der Schablone herum.

Wenn Sie den goldenen SIM-Chip auf der SIM-Karte nicht beschädigen, kann nichts schief gehen.
Eine Garantie dafür, dass die Micro-SIM-Karte später in Ihrem Handy funktioniert,
kann dennoch nicht übernommen werden.